


BEDIENUNGSANLEITUNG

WMS Innenlängen-Messgerät



1. Ziehen Sie das Skalenband möglichst weit nach oben und stellen Sie den zu vermessenden Schuh auf eine ebene Fläche.
2. Führen Sie das Gerät so ein, dass es im Fersenbereich des Schuhs anliegt und halten Sie es mit einer Hand fest.
3. Schieben Sie nun mit der anderen Hand das Skalenband nach unten, bis die Spitze des Gerätes die Vorderkappe des Schuhs berührt.
4. Nun können Sie die tatsächliche Innenlänge des Schuhs nach WMS ablesen und dieses Wissen im Verkaufsgespräch einsetzen. (Foto: Größe 27)